sanwa company

取扱説明書

洗面化粧台
3面鏡

このたびは、3面鏡をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

保証書付き

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
使用上のお願い	4
各部の名前	4
くもり止め加工付きミラーについて	5

使いかた

ミラーキャビネットに収納する	6
コンセントを使う	7

お手入れ

ミラー・くもり止め加工付きミラー	8
照明器具	9

困ったときは

こんなときは	10
保証書	11

NX99CA

安全上のご注意　必ずお守りください

●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

分解禁止

●絶対に改造・分解・修理をしない

修理のご相談はお買い求めの販売店へ

禁止

●コンセントの表示容量（合計1400Wまで）を超える電気器具を使わない

合計1400Wを超えた場合、コンセント部及びコードが発熱して火災のおそれがあります。

●スイッチ・コンセントに水をかけたりぬれた手でさわったりしない

スイッチ・コンセントがぬれた場合、感電や漏電のおそれがあります。

●電源コードを束ねたままで使わない

コードが発熱して、火災のおそれがあります。

●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因となります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
また、電源コード・電源プラグを破損するようなことをしない

感電や火災の原因となります。

●ミラー扉の丁番には、潤滑油をささない

樹脂部品などが割れて、ミラーが落下し、けがをするおそれがあります。

必ず守る

●ドライヤーやヘアーアイロンなどは、十分に冷めてから収納する

近くの可燃物が発火したり、キャビネットが変形するおそれがあります。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

確実に差し込まれていないと、漏電・感電・火災のおそれがあります。

●電源プラグのほこりは定期的に取る

ほこりと湿気で絶縁不良となり、火災発生のおそれがあります。
乾いた布でふいてください。

●洗面化粧台の電源プラグは定格15A・交流100Vの壁コンセントを単独で使う

火災の原因となります。

●電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

火災や感電やけどのおそれがあります。

●ミラー扉が傾いたり、がたついているときは、固定ねじを締め直す

ミラー扉が落下し、けがをするおそれがあります。

⚠注意

禁止

●小さいお子様だけで使用しない

思わぬ操作をし、転倒などにより
けがをするおそれがあります。

●固形または粉末の塩素系洗浄剤、漂白剤は使ったり、近づけたりしない

水や湿気に反応して発生するガスがステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化の原因となります。
保管の場所や方法に十分注意してください。
その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

●ミラー扉にもたれるなど大きな負荷をかけない

ミラー扉が外れて、けがをするおそれがあります。

●ミラー扉にぶら下がらない

ミラー扉が外れて、けがをするおそれがあります。

●ミラーに手をついたり、ミラー扉を大きく開けすぎない

ミラーが割れて、けがをするおそれがあります。

●ミラーやミラー扉に無理な力をかけない

ミラーが割れて、けがをするおそれがあります。

●ミラー扉の開閉時のがたつきが大きくなったり、ミラーサッシが破損したりした場合は、使用をやめる

ミラー扉が外れて、けがをするおそれがあります。

●照明器具に水・湯をかけない

感電や漏電のおそれがあります。

禁止

●照明器具・ミラーキャビネットの上に物を載せない

落下・破損して、けがをするおそれがあります。

●点灯中および消灯直後に蛍光灯にさわらない

やけどをするおそれがあります。

必ず守る

●薬剤、洗剤類はそれぞれの注意表示に従う

破損して、けがをするおそれがあります。

●収納重量（耐荷重）を必ず守る

破損・変形、収納物の落下により、
けがをするおそれがあります。

収納重量は4ページ参照

●電動歯ブラシなどの充電式器具以外は、電源プラグを抜いて収納する

スイッチの切り忘れなどによる発熱や
火災のおそれがあります。

●洗顔・洗髪は必ずミラー扉を閉めて行う

ミラー扉を開いた状態で行うと、ミラー扉に頭があたり、けがをするおそれがあります。

●蛍光灯を交換する場合は、 照明スイッチを切ってから行う

感電のおそれがあります。

●蛍光灯は、必ず指定のワット数と形状のものを使う

ワット数や形状が大きいと、 火災の
原因となることがあります。

使用上のお願い

●研磨剤入の洗剤やナイロンたわしなどでの清掃はしない

製品表面に傷がつくおそれがあります。
※特にくもり止め加工付きミラーは、ミラー表面に柔らかい吸水膜をコーティングしていますので注意してください。

●シンナーなどの有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤は使用しない

漏水や変色・破損・表面劣化の原因となります。
※みがき粉・シンナー・アセトン・カビとり剤・ベンジン・酸性洗剤は使用できません。

●化粧品・除光液・毛染液・メイクおとし（クレンジング）をこぼさない

変色・変形・破損の原因となります。

●木部に水をかけたり、ぬれたまま放置しない

ふくれや変形の原因となります。

●ドライヤーの熱風を直接あてない

変形・変色の原因となります。

●金属類を放置しない

ヘアピン・かみそりなどを放置しないでください。
もらいサビの原因となります。

●ストーブ・ヒーターなどを近づけない

変形・変色の原因となります。

●収納物は片寄りなく荷重が均等になるように入れる

片寄っていると本体底板、引出し箱などの変形、破損のおそれがあります。

●騒音を発生するものを収納しない

反響して大きな音になることがあります。

●直射日光があたる場合は、必ずカーテンなどで遮る

変色の原因となります。

●ミラーの水滴はすぐにふきとる

ミラーの腐食の原因となります。

各部の名前



※収納重量は物を均等に載せた場合を表しています。

くもり止め加工付きミラー について

本製品のミラーには、ヒーターを使わずにくもりにくい「くもり止め加工付きミラー」を使用しています。(くもり止め加工付タイプのみ)

くもり止め効果を施した「くもり止め加工付きミラー」は下図の ■ 部分です。一般的なミラーとはお手入れ方法が異なります。



くもり止め加工付きミラーのしくみ

「くもり止め加工付きミラー」は、ミラー表面の「柔らかい樹脂膜」が細かな水滴を吸収してくもりを押さえます。
冬場などお風呂の水蒸気が急激に付着すると一時的にくもりが発生することがあります。



お風呂上がりの湿気(水蒸気)が、
洗面所内に放出されます。



ミラー表面の柔らかい樹脂膜が、
水分を吸水し、くもりにくくします。



水分が満水になっても、水膜を
作るため、くもりにくくします。

端部の凹凸について

「くもり止め加工付きミラー」はミラー表面が
「柔らかい樹脂膜」のためミラーの端部に
凹凸があります。



使いかた

照明を点灯する

スイッチを押す。

ミラーキャビネットに収納する

※ミラー扉の開閉時にまさつで丁番部分から細かい黒い粉が発生しますが、異常ではありません。

変色・変形・破損の原因!

●化粧品などを直接キャビネットの中に置かない

可変トレイやクレンジングトレイの上に収納しましょう。





●化粧品などをこぼした場合は、すぐに水ぶきしてください。

付着したままにしておくと変色・変形・破損の原因となります。

可変トレイを取り外す

収納物の高さに合わせて、可変トレイの位置を変えられます。

1 可変トレイを手前に引き出す。



2 可変トレイの外側を手前に回転させる。



3 引き出す。



取り付けは、取り外しと逆の手順で行ってください。

コンセントを使う

⚠警告

禁止	**●コンセントの表示容量（合計1400Wまで）を超える電気器具を使わない** 合計1400Wを超えた場合、コンセント部およびコードが発熱して火災のおそれがあります。
必ず守る	**●電源プラグのほこりは定期的に取る** ほこりと湿気で絶縁不良となり、火災発生のおそれがあります。乾いた布でふいてください。

1 軽く差し込む。



2 右に90°回す。



抜くときは…



Q ミラーがしっかり閉まらない・ミラーの面に段差がある

A マグネットの飛び出し量を調整する



お手入れ

ミラー・くもり止め加工付きミラー

日常

飛び散った水しぶきをふき取る。



週1度

「くもり止め加工付きミラー」はミラーの表面に水あかなどの汚れがつくとくもり止め効果が低下します。くもり止め効果が落ちてきたら、以下の方法に従ってお手入れしてください。



水で5倍に薄めた無色透明な食器用洗剤(中性)をつけた柔らかいきれいな布で軽くふく。



●ミラー表面に傷がついた場合は補修できません。
●部品の交換(有料)になります。
●お買い上げの販売店にお電話でご相談ください。

くもり止め効果を保持するため、以下のことをお守りください

●液体うがい薬·毛染液·化粧品などを付着させない

付着した場合、ぬれたタオルですぐにふき取ってください。くもり止め効果の低下や変色·変形の原因になります。

●ミラー表面に、テープ·シール·ジェル状の飾り、吸盤などを貼らない

ミラー表面が変色(着色)したり、粘着剤によりくもり止め効果がなくなります。



●蒸気が触れ続けるような使用はやめる

くもりが発生する場合があるので、ミラー表面をきれいなタオルでふいてください。

●指先で強くこすらない

樹脂膜がはがれるおそれがあります。

●傷がついたところを強くこすらない

傷の部分から樹脂膜がはがれるおそれがあります。

●お風呂の蒸気などを急激に付着させない

一時的にくもりが発生することがあります。

照明器具

年1度

■照明カバー





照明カバーを取り外し、スポンジに食器用洗剤（中性）をつけて洗う。そのあと、水洗いし、からぶきする

■蛍光灯



固く絞った柔らかい布で水ぶきする

照明カバーの取り外し・取り付け

取り外し

1 照明カバーの上面と下面を軽くつかむ。

2 まっすぐ取り外す。



取り付け

1 照明カバーの上面と下面を軽くつかむ。

2 まっすぐ押し込む。



お願い

照明カバーを確実に固定してください。
照明カバーの落下の原因となります。

蛍光灯の交換方法

1 蛍光灯を90°回す。

2 引き出す。



■蛍光灯

20W	品番 FL20SS･ENW/18X	インバータ式 パナソニック（株）製

Q 照明が暗くなってきた

A 蛍光灯を交換する

Q 照明が点灯しない

A 蛍光灯の角度を直す

それでも点灯しない場合は、蛍光灯を交換してください。

こんなときは

お問い合わせの前に以下の手順に従い、確認を行ってください。

Step 1

下記を読み、該当する内容がないか確認する。

解決しなければ

Step 2

お買い上げの販売店に電話する。

よくあるお問い合わせ

ミラーにうがい液などがついた

一度色がついてしまうと取れません(特に毛染液)。ただし、濃さや時間によっては取れる場合があります。

ミラー

液がついたら、すぐに水ぶきする。落ちない場合は食器用洗剤(中性)を柔らかい布につけてふく。

くもり止め加工付きミラー

1 ミラー表面の液がついたところを無色透明な食器用洗剤(中性)を5倍に薄め、きれいな布につけて、軽くふく。
(指先などで強くふかない。)

2 無色透明な食器用洗剤(中性)を5倍に薄めたものをコットンに含ませ、液のついたところに貼る。

3 その上をラップフィルムでおおう。



4 約1時間放置後、ラップフィルム·コットンを取り外し、水をふくんだきれいな布でふく。

5 2~4を繰り返す。

取れない場合、部品の交換(有料)になります。お買い上げの販売店にお電話でご相談ください。

その他

部位	こんなときは…	対処方法	参照ページ
ミラー	くもり止め加工付きミラーがくもる	ミラー表面を水で薄めた食器用洗剤(中性)をつけたやわらかいきれいな布でふく	8
	ミラーがしっかり閉まらない、面段差がある	マグネットの飛び出し量を調整する	7
蛍光灯	蛍光灯が点灯しない	**1** 蛍光灯の角度を直す	9
		2 蛍光灯を交換する	9

洗面化粧台保証書

お客様	お名前	様
	ご住所	
	電話番号	
ご購入者様		

お引き渡し日	年　月　日
シリーズ	パレットシリーズ
保証期間	お引き渡し日より　本体2年間 但し 電気部品　1年間

無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1 .取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この製品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2 .ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3 .保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（イ）使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキン等）の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障及び損傷
（ハ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）等による故障及び損傷
（ホ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ヘ）仕上げのキズ等で、お引き渡し時に申し出がなかったもの
（ト）瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
（チ）維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まり等の不具合
（リ）第三者による管理上、メンテナンス上等の不備に起因する不具合
（ヌ）犬・猫・鳥・鼠等の小動物や虫等の行為に起因する故障及び損傷
（ル）取付設置説明書に記載された方法以外の設置内容に起因する損傷や故障
（ヲ）建築躯体の変形等対象製品本体以外の不具合に起因する故障及び損傷
（ワ）異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用及び異常水質による故障及び損傷
（カ）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
（ヨ）保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
（タ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
（レ）本書のご提示がない場合
（ソ）保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書等で左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
（ツ）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
（ネ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤等）の使用により発生した損傷

4 .本書は日本国内においてのみ有効です。

5 .本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

（ご連絡先）　株式会社サンワカンパニー

TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / **SANWA COMPANY LTD.**

● HEAD OFFICE	541-0041	大阪市中央区北浜2-1-7	TEL 06-6229-1024	FAX 06-6229-1082
● TOKYO	107-0062	東京都港区南青山4-18-16-B1	TEL 03-5775-4763	FAX 03-5775-4764
● OSAKA	541-0042	大阪市中央区今橋2-3-21-3F	TEL 06-6229-1034	FAX 06-6229-1310
● NAGOYA	461-0004	名古屋市東区葵1-13-8-1F	TEL 052-935-2217	FAX 052-935-2218

D0512-0